



## GEBRAUCHSANLEITUNG

### Allgemeine Reinigungshinweise von Haustüren mit pulverbeschichteter Oberfläche:

- Es darf nur sauberes kaltes Wasser benutzt werden, eventuell unter Zufügung eines neutralen Reinigungsmittels (PH7), mit Hilfe eines weichen Schwammes, eines Microfasertuches oder einer weichen Bürste.
- Fettige, ölige oder rußartige Substanzen können mit Benützung von Waschbenzin oder mit Isopropylalkohol (IPA) entfernt werden.  
Eventuell können hartnäckige Reste mittels eines weichen Radierers entfernt werden.
- Lösungsmittel, welche Ester, Ketone, Alkohole, Glycolether oder halogene Kohlenwasserstoffe enthalten, dürfen nicht angewandt werden.
- Keinesfalls dürfen stark saure oder alkalische Reinigungsmittel benutzt werden. (z.B. Allesreiniger oder Fettlöser).
- Scheuernde oder abrasive Produkte sind nicht zu verwenden.
- Die Temperatur der Reinigungsmittel sowie der zu reinigenden Fläche darf maximal 25°C betragen.
- Wenn mit neutralem Reinigungsmittel gereinigt wurde, ist es notwendig, dass mit sauberem kaltem Wasser nachgespült wird, damit auf der Fläche keine Reinigungsmittelreste zurückbleiben.
- Die Reinigung soll nicht in der direkten Sonne erfolgen, empfohlen wird ein bewölkter oder regnerischer Tag.
- Dampfreiniger, Hochdruckreiniger sowie Reiniger mit einer Schmutzfräse sind nicht erlaubt.

### Anwendung GROKE-Pflegeset:

#### Periodi Clean

Schmutzlösend - Entfettend - Eingeschränkt Kalklösend

1. Die Fläche mit fließendem kaltem Wasser spülen um nicht haftenden Schmutz, Sand und Staub zu entfernen.
2. Periodi Clean in einem Verhältnis 1:1 bis 1:6 verdünnt anwenden. Gebrauchslösung gleichmäßig mit einem der beiliegenden Microfasertücher auftragen.  
Verbrauch  $\pm 30-50 \text{ g/m}^2$
3. 10 bis 20 Minuten einwirken lassen.
4. Gründlich mit sauberem kaltem Wasser nachspülen.  
(Ein Hochdruckreiniger kann bei einer Entfernung von minimal 1 m bis zur reinigenden Fläche benützt werden. Schmutzfräser oder Dampfreiniger sind nicht zu verwenden.)  
Reste von Reinigungsmitteln können unter Einfluss von UV/IR Strahlung der Sonne irreparable Beschädigungen der beschichteten Flächen verursachen und dadurch einen Verlust des ästhetischen Wertes bringen.
5. Die behandelte Fläche nach dem Spülen mit einem sauberen, fusselreifen Tuch (frei von Reinigungsmitteln) oder einem Fensterleder trocknen.

#### Gloss & Protector

Konservierend

1. Die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken und nicht wärmer als 25°C sein.
2. Sparsam aber unverdünnt mit dem zweiten beiliegenden Tuch auftragen und mit einem trockenen weichen Tuch auspolieren.  
Verbrauch  $\pm 25-40 \text{ g / m}^2$   
Bei größerer Absorption ist der Vorgang zu wiederholen.

#### Haftung:

Diese Information basiert sowohl auf Labor- als auch auf Praxiserfahrung. Die Angaben sind strikt zu befolgen.

Aus unseren Empfehlungen können keine Haftbarkeitsansprüche abgeleitet werden. Anwendung, Benutzung und Verarbeitung liegen in der Verantwortung des Anwenders.

Mindesthaltbarkeitsdatum: Periodi Clean und Gloss & Protector: 01/2017